

NICS CELULAR

Lista de Inventario en (\$)

Codigo	Nombre	Exist	Mayor	Gran Mayor
0311	CONECTOR PILA 9 VOLTIOS	12	0,52	0,48
0521	FLEX DE CARGA LG L7 P705	3	2,39	2,22
0636	FLEX DE CARGA SAMSUNG NOTE 1 N7000	28	2,48	2,31
0634	FLEX DE CARGA SAMSUNG NOTE 2 N7100	28	1,62	1,50
0646	FLEX DE CARGA SAMSUNG S4 I9500	10	4,19	3,88
0647	FLEX DE CARGA SAMSUNG S4 I9505	1	2,42	2,33
0648	FLEX DE CARGA SAMSUNG S4 MINI	23	2,38	2,21
0651	FLEX DE CARGA SAMSUNG S5 MINI	25	2,10	1,96
3323	FLEX DE CARGA ALCATEL OT5059R	2	5,46	5,04
2482	FLEX DE CARGA ALCATEL OT6012 1502	6	4,28	3,95
3410	FLEX DE CARGA ALCATEL OT6036 IDOL 2 MINI	1	4,73	4,38
2508	FLEX DE CARGA HUAWEI MATE 10	6	3,11	2,87
2601	FLEX DE CARGA HUAWEI MATE 10 LITE	4	2,15	1,98
2634	FLEX DE CARGA HUAWEI MATE 20	6	2,74	2,53
2252	FLEX DE CARGA HUAWEI MATE 20 LITE	16	5,20	4,80
2666	FLEX DE CARGA HUAWEI P10	6	3,11	2,87
3592	FLEX DE CARGA HUAWEI P20	6	6,25	6,00
2078	FLEX DE CARGA HUAWEI P20 LITE	15	5,56	5,16
2075	FLEX DE CARGA HUAWEI P30	4	2,69	2,49
2257	FLEX DE CARGA HUAWEI P9 2019	29	3,38	3,25
2141	FLEX DE CARGA HUAWEI P9 LITE	14	3,83	3,57
2256	FLEX DE CARGA HUAWEI PSMART 2019	17	5,04	4,85
2708	FLEX DE CARGA HUAWEI Y3 2	6	3,11	2,87
2077	FLEX DE CARGA HUAWEI Y5 2018	9	3,72	3,57
2144	FLEX DE CARGA HUAWEI Y5 2019	4	1,47	1,36
1560	FLEX DE CARGA HUAWEI Y6 2019	20	4,32	4,16
2140	FLEX DE CARGA HUAWEI Y6 II Y6 2	6	4,34	4,03
3932	FLEX DE CARGA HUAWEI Y7 2018	30	3,38	3,25
0252	FLEX DE CARGA HUAWEI Y7 2019	20	5,04	4,85
2079	FLEX DE CARGA HUAWEI Y7 PRIME	2	1,27	1,23
2074	FLEX DE CARGA HUAWEI Y9 2019	23	6,75	6,30
3255	FLEX DE CARGA HUAWEI Y9 PRIME ORIGINAL	56	9,60	8,96
0263	FLEX DE CARGA INFINIX HOT 10	4	4,64	4,28
0255	FLEX DE CARGA INFINIX HOT 10S	4	4,80	4,43
0278	FLEX DE CARGA INFINIX HOT 11 PLAY	2	4,81	4,44
3328	FLEX DE CARGA IPHONE 11	13	8,45	7,80
0219	FLEX DE CARGA IPHONE 12	4	12,87	11,88
0223	FLEX DE CARGA IPHONE 12 PRO MAX	1	15,80	14,58
0496	FLEX DE CARGA IPHONE 5C	22	2,76	2,47
0497	FLEX DE CARGA IPHONE 5G	29	3,64	3,36
0499	FLEX DE CARGA IPHONE 5S	6	5,13	4,78
2147	FLEX DE CARGA IPHONE 6G	1	5,49	5,68
2148	FLEX DE CARGA IPHONE 6S	15	3,78	3,51
2225	FLEX DE CARGA IPHONE 7	12	5,55	5,18
2226	FLEX DE CARGA IPHONE 7 PLUS	7	5,80	5,38
2084	FLEX DE CARGA IPHONE 8 8G	31	4,50	4,20

Codigo	Nombre	Exist	Mayor	Gran Mayor
1548	FLEX DE CARGA IPHONE 8G PLUS	4	7,80	7,20
1889	FLEX DE CARGA IPHONE XR	8	4,76	4,39
3808	FLEX DE CARGA IPHONE XS	5	4,75	4,38
1620	FLEX DE CARGA IPHONE XS MAX	6	4,93	4,56
1752	FLEX DE CARGA LG L5 II E450	2	2,48	2,14
1156	FLEX DE CARGA LG L70	1	2,80	2,60
1751	FLEX DE CARGA LG L9 P768	5	2,51	2,33
0259	FLEX DE CARGA MOTO C	4	3,75	3,60
3332	FLEX DE CARGA MOTO E6 PLAY	21	3,00	2,80
3335	FLEX DE CARGA MOTO E6 PLUS MOTO E6+	15	4,34	4,03
3329	FLEX DE CARGA MOTO E6S	13	5,32	4,94
3167	FLEX DE CARGA MOTO G4 PLAY	28	1,73	1,66
3333	FLEX DE CARGA MOTO G8	22	4,35	4,05
3326	FLEX DE CARGA MOTO G8 POWER LITE	39	3,30	3,08
3331	FLEX DE CARGA MOTO ONE ACTION	22	4,76	4,42
3811	FLEX DE CARGA POCO M3	1	2,99	2,76
0238	FLEX DE CARGA REDMI 10	3	4,94	4,56
3213	FLEX DE CARGA REDMI 9 M9	24	3,15	2,94
3210	FLEX DE CARGA REDMI NOTE 9 PRO	4	4,73	4,37
3208	FLEX DE CARGA SAMSUNG A01	2	2,68	2,47
3527	FLEX DE CARGA SAMSUNG A10S 2009H	25	4,05	3,78
0407	FLEX DE CARGA SAMSUNG A11	1	2,60	2,40
3809	FLEX DE CARGA SAMSUNG A12 A125F	28	3,45	3,22
0134	FLEX DE CARGA SAMSUNG A20 A205F	21	4,13	3,85
0180	FLEX DE CARGA SAMSUNG A20S	1	2,43	2,34
3812	FLEX DE CARGA SAMSUNG A21	11	2,73	2,52
3209	FLEX DE CARGA SAMSUNG A21S A217F	16	3,30	3,08
1314	FLEX DE CARGA SAMSUNG A3	6	4,55	4,23
0532	FLEX DE CARGA SAMSUNG A30 A305F	37	4,28	3,99
0249	FLEX DE CARGA SAMSUNG A30S	28	5,46	5,07
0406	FLEX DE CARGA SAMSUNG A31 A315F	18	4,20	3,92
3815	FLEX DE CARGA SAMSUNG A32	4	3,32	3,06
2957	FLEX DE CARGA SAMSUNG A51	17	3,50	3,25
3682	FLEX DE CARGA SAMSUNG A51 ORIGINAL	27	7,00	6,50
2085	FLEX DE CARGA SAMSUNG A7	3	3,33	3,07
2152	FLEX DE CARGA SAMSUNG A7 2018	19	5,16	4,82
2092	FLEX DE CARGA SAMSUNG A70	24	6,60	6,16
2956	FLEX DE CARGA SAMSUNG A71	3	7,32	6,78
3324	FLEX DE CARGA SAMSUNG A80	33	7,42	6,89
2647	FLEX DE CARGA SAMSUNG M10	4	2,80	2,60
3336	FLEX DE CARGA SAMSUNG M11	18	4,95	4,62
2646	FLEX DE CARGA SAMSUNG M20	4	2,80	2,60
0635	FLEX DE CARGA SAMSUNG N9000 NOTE 3	18	3,22	2,99
3340	FLEX DE CARGA SAMSUNG NOTE 10	3	16,68	14,38
3339	FLEX DE CARGA SAMSUNG NOTE 10 LITE	20	13,16	12,22
3338	FLEX DE CARGA SAMSUNG NOTE 10 PLUS	31	11,42	11,00
3321	FLEX DE CARGA SAMSUNG NOTE 20	22	9,10	8,45
0640	FLEX DE CARGA Samsung Note 4	30	3,42	3,16
3009	FLEX DE CARGA SAMSUNG NOTE 4	26	4,13	3,85

Codigo	Nombre	Exist	Mayor	Gran Mayor
0641	FLEX DE CARGA Samsung Note 5	3	8,33	7,71
1279	FLEX DE CARGA SAMSUNG NOTE 5 N920	2	5,27	4,88
0642	FLEX DE CARGA SAMSUNG S2 I9100	16	2,66	2,47
3322	FLEX DE CARGA SAMSUNG S20 PLUS S20+	4	16,90	15,60
2151	FLEX DE CARGA SAMSUNG S4 M919	1	1,69	1,56
1157	FLEX DE CARGA SAMSUNG S4 SPML720	1	4,73	4,38
0649	FLEX DE CARGA SAMSUNG S5 G900F	7	3,63	3,38
0650	FLEX DE CARGA SAMSUNG S5 G900H	4	4,77	4,26
2154	FLEX DE CARGA SAMSUNG S6 EDGE G925	2	5,20	4,80
0359	FLEX DE CARGA SAMSUNG S6 EDGE PLUS G928	1	5,20	4,80
3251	FLEX DE CARGA SAMSUNG S8 PLUS ORIGINAL	6	7,14	6,63
2153	FLEX DE CARGA SAMSUNG S8+ PLUS	19	6,90	6,44
2250	FLEX DE CARGA SAMSUNG S9	11	5,46	5,25
2068	FLEX DE CARGA SAMSUNG S9+ PLUS	4	8,12	7,54
3325	FLEX DE CARGA XIAOMI MI 9 LITE	3	5,46	5,04
2080	FLEX DE CARGA XIAOMI NOTE 3	5	1,95	1,80
2254	FLEX DE CARGA XIAOMI NOTE 5	11	2,60	2,50
2255	FLEX DE CARGA XIAOMI NOTE 8	28	3,90	3,64
1936	FLEX DE CARGA XIAOMI NOTE 8 PRO	11	2,52	2,43
3810	FLEX DE CARGA XIAOMI POCO X3	1	2,99	2,76
2145	FLEX DE CARGA XIAOMI REDMI 6 REDMI 6A	13	2,70	2,52
2083	FLEX DE CARGA XIAOMI REDMI 7	31	2,52	2,34
3252	FLEX DE CARGA XIAOMI REDMI 8	29	2,67	2,57
2081	FLEX DE CARGA XIAOMI REDMI GO	8	2,70	2,50
2787	FLEX DE CARGA XIAOMI REDMI NOTE 10	5	2,99	2,76
2253	FLEX DE CARGA XIAOMI REDMI NOTE 7	11	2,60	2,50
3211	FLEX DE CARGA XIAOMI REDMI NOTE 9S	4	2,80	2,60
2251	FLEX DE CARGA XIAOMI REDMI S2	15	2,60	2,50
2142	FLEX DE CARGA Y6 2018	3	2,03	1,88
2143	FLEX DE CARGA Y9 2018	8	2,97	2,75
2241	FLEX DE CARGA Y9 PRIME	33	2,60	2,50
2958	FLEX DE ENCENDIDO IPHONE 6	6	1,89	1,76
2960	FLEX DE ENCENDIDO IPHONE 8	1	4,32	4,00
2961	FLEX DE ENCENDIDO IPHONE 8+ 8 PLUS	9	4,93	4,56
0468	FLEX DE ENCENDIDO SAMSUNG J6	5	1,20	1,15
2149	FLEX DE POWER ENCENDIDO IPHONE 6 PLUS	6	12,82	11,83
0656	FLEX DECARGA SAMSUNG S6 G920	1	3,50	3,25
0485	FLEX HUAWEI Y300 DE SIM CARD Y LECTOR DE MEMORIA	2	1,62	1,50
0495	FLEX IPHONE 4S DE CARGA CON MICROFONO	12	2,80	2,60
0498	FLEX IPHONE 5S ENCENDIDO VOLUMEN Y MICROFONO	6	2,09	1,94
3376	FLEX MAIN DE ALIMENTACION SAMSUNG A20	19	1,50	1,40
2890	FLEX MAIN HUAWEI P20	6	5,07	4,68
3047	FLEX MAIN SAMSUNG A10	4	3,64	3,36
3300	FLEX MAIN SAMSUNG A10	20	1,50	1,40
3383	FLEX MAIN SAMSUNG A10S	19	1,50	1,40
3385	FLEX MAIN SAMSUNG A20S	20	1,50	1,40
3378	FLEX MAIN SAMSUNG A30 A305F	18	1,50	1,40
3072	FLEX MAIN SAMSUNG A30S A307F	22	4,50	4,20
3058	FLEX MAIN SAMSUNG A31	4	5,46	5,04

Codigo	Nombre	Exist	Mayor	Gran Mayor
3075	FLEX MAIN SAMSUNG A50	23	3,75	3,50
3380	FLEX MAIN SAMSUNG A70 A705F	14	1,50	1,40
0619	FLEX SAMSUNG i9300 AURICULAR Y CONTROL DE VOLUMEN	9	1,49	1,38
0621	FLEX SAMSUNG i9300 SENSOR DE TECLADO	3	1,49	1,38
0623	FLEX SAMSUNG ii9300 HOME	5	1,49	1,38
0652	FLEX SAMSUNG S5230 5233 ENCENDIDO HOME Y LLAMADA	19	1,15	1,06
0654	FLEX SAMSUNG S5830 HOME	2	1,15	1,06
0658	FLEX SAMSUNG S7 EDGE G935F	16	3,00	2,80
1158	FLEX SAMSUNG S800 POWER VOLUMEN Y MICROFONO	1	2,60	2,40