

## NICS CELULAR

Lista de Inventario en (\$)

| Codigo | Nombre                                   | Exist | Mayor | Gran Mayor |
|--------|--|-------|-------|------------|
| 3323   | FLEX DE CARGA ALCATEL OT5059R            | 2     | 5,46  | 5,04       |
| 2482   | FLEX DE CARGA ALCATEL OT6012 1502        | 6     | 4,28  | 3,95       |
| 3410   | FLEX DE CARGA ALCATEL OT6036 IDOL 2 MINI | 1     | 4,73  | 4,38       |
| 2508   | FLEX DE CARGA HUAWEI MATE 10             | 6     | 3,11  | 2,87       |
| 2601   | FLEX DE CARGA HUAWEI MATE 10 LITE        | 4     | 2,15  | 1,98       |
| 2634   | FLEX DE CARGA HUAWEI MATE 20             | 6     | 2,74  | 2,53       |
| 2252   | FLEX DE CARGA HUAWEI MATE 20 LITE        | 16    | 5,20  | 4,80       |
| 2666   | FLEX DE CARGA HUAWEI P10                 | 6     | 3,11  | 2,87       |
| 2078   | FLEX DE CARGA HUAWEI P20 LITE            | 15    | 5,56  | 5,16       |
| 2075   | FLEX DE CARGA HUAWEI P30                 | 4     | 2,69  | 2,49       |
| 2257   | FLEX DE CARGA HUAWEI P9 2019             | 29    | 3,38  | 3,25       |
| 2141   | FLEX DE CARGA HUAWEI P9 LITE             | 14    | 3,83  | 3,57       |
| 2256   | FLEX DE CARGA HUAWEI PSMART 2019         | 17    | 5,04  | 4,85       |
| 2708   | FLEX DE CARGA HUAWEI Y3 2                | 6     | 3,11  | 2,87       |
| 2077   | FLEX DE CARGA HUAWEI Y5 2018             | 9     | 3,72  | 3,57       |
| 2144   | FLEX DE CARGA HUAWEI Y5 2019             | 4     | 1,47  | 1,36       |
| 1560   | FLEX DE CARGA HUAWEI Y6 2019             | 20    | 4,32  | 4,16       |
| 2140   | FLEX DE CARGA HUAWEI Y6 II Y6 2          | 6     | 4,34  | 4,03       |
| 0252   | FLEX DE CARGA HUAWEI Y7 2019             | 20    | 5,04  | 4,85       |
| 2079   | FLEX DE CARGA HUAWEI Y7 PRIME            | 2     | 1,27  | 1,23       |
| 2074   | FLEX DE CARGA HUAWEI Y9 2019             | 23    | 6,75  | 6,30       |
| 3255   | FLEX DE CARGA HUAWEI Y9 PRIME ORIGINAL   | 56    | 9,60  | 8,96       |
| 3328   | FLEX DE CARGA IPHONE 11                  | 13    | 8,45  | 7,80       |
| 0496   | FLEX DE CARGA IPHONE 5C                  | 22    | 2,76  | 2,47       |
| 2147   | FLEX DE CARGA IPHONE 6G                  | 1     | 5,49  | 5,68       |
| 2148   | FLEX DE CARGA IPHONE 6S                  | 15    | 3,78  | 3,51       |
| 2225   | FLEX DE CARGA IPHONE 7                   | 12    | 5,55  | 5,18       |
| 2226   | FLEX DE CARGA IPHONE 7 PLUS              | 7     | 5,80  | 5,38       |
| 2084   | FLEX DE CARGA IPHONE 8 8G                | 31    | 4,50  | 4,20       |
| 1548   | FLEX DE CARGA IPHONE 8G PLUS             | 4     | 7,80  | 7,20       |
| 1889   | FLEX DE CARGA IPHONE XR                  | 8     | 4,76  | 4,39       |
| 1620   | FLEX DE CARGA IPHONE XS MAX              | 6     | 4,93  | 4,56       |
| 1752   | FLEX DE CARGA LG L5 II E450              | 2     | 2,48  | 2,14       |
| 1156   | FLEX DE CARGA LG L70                     | 1     | 2,80  | 2,60       |
| 1751   | FLEX DE CARGA LG L9 P768                 | 5     | 2,51  | 2,33       |
| 0259   | FLEX DE CARGA MOTO C                     | 4     | 3,75  | 3,60       |
| 3332   | FLEX DE CARGA MOTO E6 PLAY               | 21    | 3,00  | 2,80       |
| 3335   | FLEX DE CARGA MOTO E6 PLUS MOTO E6+      | 15    | 4,34  | 4,03       |
| 3329   | FLEX DE CARGA MOTO E6S                   | 13    | 5,32  | 4,94       |
| 3167   | FLEX DE CARGA MOTO G4 PLAY               | 28    | 1,73  | 1,66       |
| 3333   | FLEX DE CARGA MOTO G8                    | 22    | 4,35  | 4,05       |
| 3326   | FLEX DE CARGA MOTO G8 POWER LITE         | 39    | 3,30  | 3,08       |
| 3331   | FLEX DE CARGA MOTO ONE ACTION            | 22    | 4,76  | 4,42       |
| 3213   | FLEX DE CARGA REDMI 9 M9                 | 24    | 3,15  | 2,94       |
| 3210   | FLEX DE CARGA REDMI NOTE 9 PRO           | 4     | 4,73  | 4,37       |
| 3208   | FLEX DE CARGA SAMSUNG A01                | 2     | 2,68  | 2,47       |

| Codigo | Nombre                                 | Exist | Mayor | Gran Mayor |
|--------|--|-------|-------|------------|
| 3527   | FLEX DE CARGA SAMSUNG A10S 2009H       | 25    | 4,05  | 3,78       |
| 0407   | FLEX DE CARGA SAMSUNG A11              | 1     | 2,60  | 2,40       |
| 0134   | FLEX DE CARGA SAMSUNG A20 A205F        | 21    | 4,13  | 3,85       |
| 0180   | FLEX DE CARGA SAMSUNG A20S             | 1     | 2,43  | 2,34       |
| 3209   | FLEX DE CARGA SAMSUNG A21S A217F       | 16    | 3,30  | 3,08       |
| 1314   | FLEX DE CARGA SAMSUNG A3               | 6     | 4,55  | 4,23       |
| 0532   | FLEX DE CARGA SAMSUNG A30 A305F        | 37    | 4,28  | 3,99       |
| 0249   | FLEX DE CARGA SAMSUNG A30S             | 28    | 5,46  | 5,07       |
| 0406   | FLEX DE CARGA SAMSUNG A31 A315F        | 18    | 4,20  | 3,92       |
| 2957   | FLEX DE CARGA SAMSUNG A51              | 17    | 3,50  | 3,25       |
| 2085   | FLEX DE CARGA SAMSUNG A7               | 3     | 3,33  | 3,07       |
| 2152   | FLEX DE CARGA SAMSUNG A7 2018          | 19    | 5,16  | 4,82       |
| 2092   | FLEX DE CARGA SAMSUNG A70              | 24    | 6,60  | 6,16       |
| 2956   | FLEX DE CARGA SAMSUNG A71              | 3     | 7,32  | 6,78       |
| 3324   | FLEX DE CARGA SAMSUNG A80              | 33    | 7,42  | 6,89       |
| 2647   | FLEX DE CARGA SAMSUNG M10              | 4     | 2,80  | 2,60       |
| 3336   | FLEX DE CARGA SAMSUNG M11              | 18    | 4,95  | 4,62       |
| 2646   | FLEX DE CARGA SAMSUNG M20              | 4     | 2,80  | 2,60       |
| 3340   | FLEX DE CARGA SAMSUNG NOTE 10          | 3     | 16,68 | 14,38      |
| 3339   | FLEX DE CARGA SAMSUNG NOTE 10 LITE     | 20    | 13,16 | 12,22      |
| 3338   | FLEX DE CARGA SAMSUNG NOTE 10 PLUS     | 31    | 11,42 | 11,00      |
| 3321   | FLEX DE CARGA SAMSUNG NOTE 20          | 22    | 9,10  | 8,45       |
| 3009   | FLEX DE CARGA SAMSUNG NOTE 4           | 26    | 4,13  | 3,85       |
| 1279   | FLEX DE CARGA SAMSUNG NOTE 5 N920      | 2     | 5,27  | 4,88       |
| 3322   | FLEX DE CARGA SAMSUNG S20 PLUS S20+    | 4     | 16,90 | 15,60      |
| 2151   | FLEX DE CARGA SAMSUNG S4 M919          | 1     | 1,69  | 1,56       |
| 2154   | FLEX DE CARGA SAMSUNG S6 EDGE G925     | 2     | 5,20  | 4,80       |
| 3251   | FLEX DE CARGA SAMSUNG S8 PLUS ORIGINAL | 6     | 7,14  | 6,63       |
| 2153   | FLEX DE CARGA SAMSUNG S8+ PLUS         | 19    | 6,90  | 6,44       |
| 2250   | FLEX DE CARGA SAMSUNG S9               | 11    | 5,46  | 5,25       |
| 2068   | FLEX DE CARGA SAMSUNG S9+ PLUS         | 4     | 8,12  | 7,54       |
| 3325   | FLEX DE CARGA XIAOMI MI 9 LITE         | 3     | 5,46  | 5,04       |
| 2080   | FLEX DE CARGA XIAOMI NOTE 3            | 5     | 1,95  | 1,80       |
| 2254   | FLEX DE CARGA XIAOMI NOTE 5            | 11    | 2,60  | 2,50       |
| 2255   | FLEX DE CARGA XIAOMI NOTE 8            | 28    | 3,90  | 3,64       |
| 1936   | FLEX DE CARGA XIAOMI NOTE 8 PRO        | 11    | 2,52  | 2,43       |
| 2145   | FLEX DE CARGA XIAOMI REDMI 6 REDMI 6A  | 13    | 2,70  | 2,52       |
| 2083   | FLEX DE CARGA XIAOMI REDMI 7           | 31    | 2,52  | 2,34       |
| 3252   | FLEX DE CARGA XIAOMI REDMI 8           | 29    | 2,67  | 2,57       |
| 2081   | FLEX DE CARGA XIAOMI REDMI GO          | 8     | 2,70  | 2,50       |
| 2253   | FLEX DE CARGA XIAOMI REDMI NOTE 7      | 11    | 2,60  | 2,50       |
| 3211   | FLEX DE CARGA XIAOMI REDMI NOTE 9S     | 4     | 2,80  | 2,60       |
| 2251   | FLEX DE CARGA XIAOMI REDMI S2          | 15    | 2,60  | 2,50       |
| 2142   | FLEX DE CARGA Y6 2018                  | 3     | 2,03  | 1,88       |
| 2143   | FLEX DE CARGA Y9 2018                  | 8     | 2,97  | 2,75       |
| 2241   | FLEX DE CARGA Y9 PRIME                 | 33    | 2,60  | 2,50       |